



по настройке подключения

к сети SmartNet в режиме RTK





Контроллеры Leica CS20 и CS35



Настройка GNSS-приемников с ПО Leica Captivate для работы в сети SmartNet в режиме RTK



RTK поправки от сети базовых станций SmartNet передаются на GNSS-приемник через интернет. Следовательно, для подключения к сети базовых станций, необходимо иметь SIM карту какого-либо оператора (лучше всего разных операторов) с положительным балансом и возможностью выхода в интернет.

 Настройка подключения к базовым станциям выполняется с помощью программы «Мастер RTK ровера». Данная программа позволяет пошагово выполнить настройки для успешного подключения к сетям базовых станций. Для активации данной программы необходимо в контроллере перейти по пути:

«Настройки» - «Подключения» - «Мастер RTK ровера».



Fn OK	Fn
-------	----

2. Создание нового RTK профиля. Для этого, в поле Имя профиля (Мой Радио) необходимо ввести имя (любое, например, Smartnet) будущего RTK профиля.

		2D 1.9566 m 1D 3.4125 m	(1) 14:03
кажите настройки RTK профи	ля.		
Імя профиля (Мой Радио)	Smartnet		
)писание			
Назад		Д	алее
лее контроллер предлагает выбрать к	анал, по которому п	риемник будет пр	инимать пог
азовых станций. Т.к. RTK поправки от со	ети базовых станциі	í SmartNet переда	отся на GNS
через интернет, выбираем из списк	ка соответствующий	пункт (Интернет	(NTRIP)).
Пастер ВТК соединен		2D 1.9491 m	@
		1D 3.4003 m	14:04
Ралио			

4. Теперь необходимо указать устройство, принимающее поправки, т.е. устройство, где находится SIM карта. В зависимости от комплектации GNSS оборудования SIM карта может быть установлена в приемник, контроллер, либо для приема поправок может быть использован мобильный телефон, подключенный к контроллеру по беспроводному каналу Bluetooth. В данном случае SIM карта установлена в приемник, поэтому выбираем из списка GS модем.

🕤 Мастер	RTK соединения	\bigcirc	% , 15	2D 1.9571 m 1D 3.4156 m	@	14:04
К каому порт поправки?	у подсоединено RTK у	строй	ство, при	инимающее		
⊖ GS порт 1						
🔘 GS модем	I					
Bluetooth	соединение с телефон	юм				
ОВстроенно	ое устройство					
Назад				Д	алее	

Аббревиатура GS обозначает приемник, CS – контроллер.

5. Имя устройства Cinterion PLS8 – название встроенного в приемник GSM модема. В зависимости от

модели GNSS приемника данное название может отличаться.

🕤 Мастер RTK соединения	\bigcirc	% 15	2D 1.9524 m 1D 3.4086 m	@	14:04
Какое RTK устройство используетс	я?				
Имя устройства	Cinter	ion PLS	8		\checkmark
Предпочтительный тип сети	Автом	атичес	кий		\sim
Предпочтительный тип сети	Автом	атичес	кий		\checkmark
Предпочтительный тип сети	Автом	атичес	кий		\checkmark

	Назад	Далее	
--	-------	-------	--

6. Если на SIM карте активированы PIN и PUK коды, укажите их. Если этих кодов нет, нажмите «ДАЛЕЕ».

└ Мастер RTK соединения	\bigcirc	% , 15	@ ^{\$}	2D 1.9511 m 1D 3.4093 m	@	14:05
Введите PIN и PUK для SIM карты						
PIN код	••••	•				
Показать PIN код						
РUК код	••••	•				
Показать PUK код						
Назад					Далее	

E: smartnet@geosystems.ru;

7.После этого необходимо ввести APN (Access Point Name) - условное название точки доступа GPRS/3G мобильного оператора, через которую пользователь подключается к услуге передачи данных (WAP, Internet, MMS). Например, у оператора Megafon таким названием является слово **Internet**.



	Назад		Далее
--	-------	--	-------

	8. Кан	правило, статический IP і	и ID пользова	теля не	используются	a.		
							_	
	🕤 Мастер	RTK соединени	я 🕀	メ。 15 ・	2D 1.94991D 3.4083	m @	14:06	
	Введите наст	ройки интернет-сое	единения					
	Использоват адрес для Ин	ь статический IP тернет соединение						
	Исп ID поль: для Интернет	зователя и пароль соединения						
	Назал					Лалее		
	пазад					дилее		
:	*Если все настройк			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		iomo naboui	na Rauu	
-	20/10/000/10/00/10/00/10/00/10	и обіли указаної верно и з	<u>ым карта, к</u>	оторую) Бы использу		<u>ил, Duш</u>	
приемн	ик должен подключ	и обли указаны верно и с иться к интернету. Вос соединения до	<u>ым карта, к</u> клицательн олжен исчезн	<u>оторук</u> ый знак ихть.	<u>рядом с инд</u>	икатором (<u>интернеп</u>	<u>n -</u>
приемни	ик должен подключ	и обли указаны верно и с ииться к интернету. Вос <u>соединения до</u>	ым карта, к клицательн олжен исчезн	<u>оторук.</u> ый знак цуть.	<u>рядом с инд</u>	<u>икатором (</u>	<u>интернеп</u>	<u>n -</u>
приемни	ик должен подключ 9. Теперь необ	<u>и обли указаны верно и с</u> ииться к интернету. Вос <u>соединения до</u> ходимо создать новый се	<u>ым карта, к</u> клицательн олжен исчезн рвер для под	<u>оторую</u> <u>ый знак</u> <u>нуть.</u> ключені	г рядом с инд ия к базовым	<u>икатором (</u> станциям.	<u>интернеп</u>	<u>n -</u>
<u>приемни</u> 5	ик должен подключ 9. Теперь необ Мастер RT	и овли указаны верно и ишться к интернету. Вос <u>соединения до</u> ходимо создать новый се К соединения	<u>ым карта, к</u> клицательн олжен исчезн рвер для под	<u>ый знак</u> <u>нуть.</u> ключени	а <u>рядом с инд</u> ия к базовым 2D 1.8903 г 1D 3.2822 г	икатором и станциям.	<u>интернеп</u> интернеп 14:13	<u>n -</u>
<u>приемни</u> 5 Нео	ик должен подключ 9. Теперь необ Мастер RT обходимо ука	и овли указаны верно и иться к интернету. Вос <u>соединения до</u> ходимо создать новый се К соединения зать RTK сервер	<u>ым карта, к</u> клицательн олжен исчезн рвер для под	<u>ый знак</u> <u>нуть.</u> ключен (рядом с инд ия к базовым 2D 1.8903 г 1D 3.2822 г	икатором и станциям.	<u>интернеп</u> интернеп 14:13	<u>m -</u>
<u>приемни</u> 5 Нес	ик должен подключ 9. Теперь необ Мастер RT обходимо ука Создать нов. о	<u>и овли указаны верно и с</u> <u>иться к интернету. Вос</u> <u>соединения до</u> ходимо создать новый се К соединения зать RTK сервер сервер	<u>ым карта, к</u> клицательн олжен исчезн рвер для под	<u>ый знак</u> <u>туть.</u> ключени	<u>рядом с инд</u> ия к базовым 2D 1.8903 г 1D 3.2822 г	<u>икатором и</u> станциям. m @	<u>интернеп</u> интернеп	<u>n -</u>
приемно Го Нес	ик должен подключ 9. Теперь необ Мастер RT обходимо ука Создать нов. о Выберите дру	и овли указаны верно и <u>соединения до</u> ходимо создать новый се К соединения зать RTK сервер сервер той сервер	<u>ым карта, к</u> <u>клицательн</u> олжен исчезн рвер для под	<u>ый знак</u> <u>нуть.</u> ключенн	<u>рядом с инд</u> ия к базовым 2D 1.8903 г 1D 3.2822 г	икатором и станциям.	<u>интернеп</u> интернеп	<u>n -</u>
приемни Гориания Несе Сориания Сориания Приемния Несе Сориания Сори	9. Теперь необ Мастер RT обходимо ука Создать нов. Выберите дру Редактироват	и овли указаны верно и <u>иться к интернету. Вос</u> <u>соединения до</u> ходимо создать новый се К соединения зать RTK сервер сервер той сервер ь тек. сервер	<u>ым карта, к</u> <u>клицательн</u> олжен исчезн рвер для под	<u>ый знак</u> <u>туть.</u> ключени	<u>рядом с инд</u> ия к базовым 2D 1.8903 г 1D 3.2822 г	<u>икатором и</u> станциям.	<u>интернеп</u> интернеп	<u>n -</u>
<u>приемни</u> 5 Нес	ик должен подключ 9. Теперь необ Мастер RT обходимо ука Создать нов. о Выберите дру Редактироват	и овли указаны верно и <u>соединения до</u> <u>соединения до</u> ходимо создать новый се К соединения зать RTK сервер сервер той сервер ь тек. сервер	<u>ым карта, к</u> <u>клицательн</u> олжен исчезн рвер для под	<u>оторук</u> <u>ый знак</u> <u>туть.</u> ключен	<u>рядом с инд</u> ия к базовым 2D 1.8903 г 1D 3.2822 г	икатором и станциям.	<u>интернеп</u> интернеп	<u>n -</u>
<u>приемни</u> Нес	9. Теперь необ Мастер RT обходимо ука Создать нов. о Выберите дру Редактироват	и овли указаны верно и <u>соединения до</u> <u>соединения до</u> ходимо создать новый се К соединения зать RTK сервер сервер той сервер ь тек. сервер	<u>ым карта, к клицательн</u> олжен исчезн рвер для под	<u>ый знак</u> <u>нуть.</u> ключенн	<u>рядом с инд</u> ия к базовым 2D 1.8903 г 1D 3.2822 г	икатором и станциям.	<u>интернеп</u> интернеп	<u>n -</u>
<u>приемни</u> Нес	9. Теперь необ Мастер RT обходимо ука Создать нов. о Выберите дру Редактироват	и овли указаны верно и с <u>соединения до</u> ходимо создать новый се К соединения зать RTK сервер сервер той сервер ь тек. сервер	<u>ым карта, к</u> <u>клицательн</u> олжен исчезн рвер для под	оторук ый знак нуть. ключени	<u>рядом с инд</u> ия к базовым 2D 1.8903 г 1D 3.2822 г	икатором и станциям.	<u>интернеп</u> интернеп	<u>n -</u>
<u>приемни</u> Нес О	9. Теперь необ Мастер RT обходимо ука Создать нов. о Выберите дру Редактироват	и овла указаны верно и с <u>соединения до</u> ходимо создать новый се К соединения зать RTK сервер сервер той сервер ь тек. сервер	<u>ым карта, к</u> <u>клицательн</u> олжен исчезн рвер для под	оторук ый знак цуть. ключени	<u>рядом с инд</u> ия к базовым 2D 1.8903 г 1D 3.2822 г	икатором и станциям.	<u>интернеп</u> 14:13	<u>n -</u>
<u>приемни</u> Нес О	9. Теперь необ Мастер RT обходимо ука Создать нов. о Выберите дру Редактироват Назад	и овли указаны верно и с <u>соединения до</u> ходимо создать новый се К соединения зать RTK сервер той сервер ь тек. сервер	<u>ым карта, к</u> <u>клицательн</u> олжен исчезн рвер для под	оторук ый знак нуть. ключени	<u>рядом с инд</u> ия к базовым 2D 1.8903 г 1D 3.2822 г	далее	<u>интернеп</u> интернеп	<u>n -</u>

10. Введите IP и Порт. В поле «IP» введите smartnet.navgeocom.ru или 89.108.117.231. Для поля «Порт»

имеется несколько вариантов:

• Автоматическое подключение к ближайшей базовой станции порт **7999** или **8002**, подробности в **таблице 2**.

• Использование сетевых поправок в режиме VRS (режим виртуальной базовой станции) порт **8007** (подробнее **см. табл.2**).

• Выбор станции вручную. В случае использования данного варианта выберите нужный порт руководствуясь **таблицей 3**.

Далее необходимо ввести **Логин** и **Пароль**, которые были указаны при регистрации в Spider Business Center и нажать далее.







2D 1.8444 m

1D 3.1828 m

Укажите новые настройки сервера

Имя серера	Smartnet1				
Адрес	smartnet.navgeocom.ru				
Порт	8011				
Использовать NTRIP с этим сервером					
NTRIP пользовательский ID	pr				
NTRIP пароль	••••				
Показать пароль					
Назад	Далее				

11. После создания сервера необходимо определить точку доступа (Mounting point), т.е. выбрать одиночную базовую GNSS станцию, или сетевое решение, от которого будут поступать RTK поправки. Точку доступа необходимо или выбрать из списка доступных на сервере через меню «Укажите точку стояния из списка». Точки доступа можно посмотреть на карте в разделе «Зона покрытия» на сайте

Smartnet-ru.com.



Назад	Далее
-------	-------

12. В меню **«Укажите свойства RTK сети»** необходимо включить прием поправок от RTK сети, установить тип сети **Ближайш.** и включить **Отправку GGA** сообщений.

Мастер RTK соединения	A Sector	(2) 11:33
Укажите свойства RTK сети.		
Получить поправки от RTK сети	\checkmark	
Тип сети	Ближайш.	\vee
Отправка GGA сообщения	\checkmark	
Отправить ID пользователя		

	-
Назад	Далее

13. Далее необходимо указать формат принимаемых RTK поправок –порту 8011 соответствует формат поправок
RTCM v3, порту 8004 соответствует формат поправок Leica. Для типа базового приемника и антенны на базовой станции установить автоматический поиск. Остальные поля оставить незаполненными.

Мастер RTK соединения	A m A m	(2) 11:34	
Укажите свойства RTK соединения.			
Данные РВ	RTCM v3	\sim	
Базовый приемник	азовый приемник Автоматический поиск		
Ант.базы	Автоматический поиск	\sim	
RTK база имеет уникальный ID			
Автоматическое использование системы координат			
Прием RTCM информ. сообщения			
Назад	Да	лее	
E: smartnet@	geosystems.ru;		

14. Проверяем настройки подключения:							
Мастер RTК соединения	\bigcirc	×, 18	@	2D 1.942 1D 3.258	m m	@	11:34
Работа мастера завершена. Хотите	е прове	риті	s coe	динени	e?		
🔘 Да, проверить соединение.							
Нет, сохранить настройки							
Назад					Дa	nee	
							1
сли все настройки были указаны верно, в посл	еднем окн	ie «C	татус R	ТК соеди	нения»	все пу	ункты
Если все настройки были указаны верно, в посл отмечены галками, а индикатор п	еднем окн озиционир	іе «Ст рован	г атус R ия изм	ТК соеди енит свой	нения» символ.	все пу	ункты
Если все настройки были указаны верно, в посл отмечены галками, а индикатор п Мастер RTK соединения	еднем окн озиционир —ф—	ie «Ст оован <u>%</u> 13	гатус R ия изми	ТК соеди енит свой 2D 0.009 1D 0.013	нения» символ. m m	все пу	ункты 11:34
Если все настройки были указаны верно, в посл отмечены галками, а индикатор п Мастер RTK соединения Статус RTK соединения	еднем окн озиционир —ф—	е « Ст рован <u>%</u> 13	атус R ия изми	ТК соедин енит свой 2D 0.009 1D 0.013	нения» символ. m m	все пу	ункты 11:34
Если все настройки были указаны верно, в посл отмечены галками, а индикатор п Мастер RTK соединения Статус RTK соединения Обнаружено RTK устроиство	еднем окн озиционир —ф—	ие «Ст рован <u>%</u> 13	татус R ия изми	ТК соеди енит свой 2D 0.009 1D 0.013	нения» символ. m m	все пу	ункты 11:34
Если все настройки были указаны верно, в посл отмечены галками, а индикатор п Мастер RTK соединения Статус RTK соединения Обнаружено RTK устроиство SIM карта обнаружена	еднем окн озиционир —ф—	ие «Ст оован % 13	гатус R ия изми	ТК соедин енит свой 2D 0.009 1D 0.013	нения» символ. m m	все пу	ункты 11:34
Если все настройки были указаны верно, в посл отмечены галками, а индикатор п Мастер RTK соединения Статус RTK соединения Обнаружено RTK устроиство SIM карта обнаружена PIN/PUK OK	еднем окн озиционир ————————————————————————————————————	не «Ст рован % 13	гатус R ия изми	ТК соедин енит свой 2D 0.009 1D 0.013	нения» символ. m	@	ункты 11:34
Если все настройки были указаны верно, в посл отмечены галками, а индикатор п Мастер RTK соединения Статус RTK соединения Обнаружено RTK устроиство SIM карта обнаружена PIN/PUK OK GSM сеть обнаружена	еднем окн озиционир —ф—	не «Ст рован <u>%</u> 13	гатус R ия изми	ТК соедин енит свой 2D 0.009 1D 0.013	нения» символ. m	все пу	ункты 11:34
Если все настройки были указаны верно, в посл отмечены галками, а индикатор п Мастер RTK соединения Статус RTK соединения Обнаружено RTK устроиство SIM карта обнаружена PIN/PUK OK GSM сеть обнаружена Установлено интернет-	еднем окн озиционир ————————————————————————————————————	не «Ст рован 3	гатус R ия изми	ТК соедин енит свой 2D 0.009 1D 0.013	нения» символ. m	©	ункты 11:34
Если все настройки были указаны верно, в посл отмечены галками, а индикатор п Мастер RTК соединения Статус RTК соединения Обнаружено RTК устроиство SIM карта обнаружена PIN/PUK OK GSM сеть обнаружена Установлено интернет- соединение	еднем окн озиционир ————————————————————————————————————	не «Ст рован 3	гатус R ия изми	ТК соедин енит свой 2D 0.009 1D 0.013	нения» символ. m	BCE ITY	ункты 11:34
Если все настройки были указаны верно, в посл отмечены галками, а индикатор по Мастер RTК соединения Статус RTК соединения Обнаружено RTК устроиство SIM карта обнаружена PIN/PUK OK GSM сеть обнаружена Установлено интернет- соединение Установлено соединение с RTК службой.	еднем окн озиционир ————————————————————————————————————	не «Ст рован 3	гатус R ия изми	ТК соедин енит свой 2D 0.009 1D 0.013	нения» символ. m	Ceny	ункты 11:34
Если все настройки были указаны верно, в посл отмечены галками, а индикатор по Мастер RTK соединения Статус RTK соединения Обнаружено КТК устроиство SIM карта обнаружена PIN/PUK OK GSM сеть обнаружена Установлено интернет- соединение Установлено соединение с RTK службой.	еднем окн озиционир ————————————————————————————————————	е «Ст рован 3	гатус R ия изми	ТК соедин енит свой 2D 0.009 1D 0.013	нения» символ. m m	Дее пу	ункты 11:34
Если все настройки были указаны верно, в посл отмечены галками, а индикатор п Мастер RTК соединения Статус RTК соединения Обнаружено RTК устроиство SIM карта обнаружена PIN/PUK OK GSM сеть обнаружена Установлено интернет- соединение Установлено соединение с RTК службой. <u>Назад</u> <u>*Для быстрой настройки доступа к сервер</u>	еднем окн озиционир ————————————————————————————————————	е «Ст оован ³ 13	татус R ия изми	ТК соедин енит свой 2D 0.009 1D 0.013	нения» символ. т т Да	все пу @	ункты 11:34

Приложения

Таблица 1

АРN основных операторов (сим-карта установлена в приёмнике)

Оператор	APN	Логин	Пароль
Билайн	internet.beeline.ru	beeline	beeline
MTC	internet.mts.ru	mts	mts
Мегафон	internet	gdata	gdata
Мотив	inet.ycc.ru	motiv	motiv
ТЕЛЕ2 internet.tele2.ru		Не требуется	Не требуется
		(оставить пустым)	(оставить пустым)

Таблица 2

IP	Порт	Точка	Формат	Примечание
		доступа	поправок	
	8002	NEAR	RTCM 3	Поправки от
				ближайшей
				станции.
				Системы-
				ГЛОНАСС, GPS
	7999	NEAR_MSM4	RTCM3	Поправки от
			MSM4	ближайшей
				станции.
				Системы-
smartnet.navgeocom.ru				ГЛОНАСС, GPS,
или				BeiDou
89.108.117.231	8007	VRS	RTCM v.3	Сетевые
				поправки в
				режиме VRS.
				Системы-
				ГЛОНАСС, GPS
	8005	MAX.NET	RTCM v.3	Сетевые
				поправки в
				режиме МАХ.
				Системы-
				ГЛОНАСС, GPS

Таблица З

IP	Регион	ПОРТ
	Республика Адыгея	7001
	Республика	7002
	Башкортостан	7002
	Республика Дагестан	7005
	Республика Кабардино-	7007
	Балкария	
	Республика Карачаево- Черкесия	7009
	Республика Мордовия	7013
	Республика Северная	7015
	Осетия — Алания	7015
	Республика Татарстан	7016
	Республика Удмуртия	7018
	Республика Чувашия	7021
	Красндарский край	7023
	Ставропольский край	7026
	Астраханская область	7030
	Белгородская область	7031
	Брянская область	7032
	Владимирская область	7033
smartnet.navgeocom.ru	Волгоградская область	7034
или	Воронежская область	7036
89.108.117.231	Ивановская область	7037
	Калужская область	7040
	Костромская область	7044
	Курганская область	7045
	Курская область	7046
	Липецкая область	7048
	Нижегородская область	7052
	Оренбургская область	7056
	Орловская область	7057
	Пензенская область	7058
	Пермский край	7059
	Псковская область	7060
	Ростовская область	7061
	Рязанская область	7062
	Самарская область	7063
	Саратовская область	7064
	Свердловская область	7066
	Смоленская область	7067
	Тамбовская область	7068
	Тверская область	7069

E:smartnet@geosystems.ru;

IP	Регион	ПОРТ
	Тульская область	7071
	Тюменская область	7072
	Ульяновская область	7073
smartnet.navgeocom.ru	Челябинская область	7074
или	Ярославская область	7076
89.108.117.231	Москва и Московская	7077
	область	,0,,,
	Республика Крым и	7082
	Севастополь	7002

E: smartnet@geosystems.ru;